

Formato L

Caixa de segurança digital



EM CASO DE INCÊNDIO, MASTER LOCK SUBSTITUI O SEU PRODUTO RESISTENTE AO FOGO

A caixa de segurança digital Master Lock formato L protege os documentos em papel (formato A4), multimédia e outras recordações de família contra os **incêndios** e as **inundações**.

PROTEGE OS SEUS BENS



PASSAPORTE



LIVRO DE CHEQUES



FOTOS



APARELHOS ELECTRÓNICOS PEQUENOS



TABLETES



CHAVES USB



DOCUMENTOS IMPORTANTES A4

CONTRA



O ROUBO






O FOGO



AS INUNDAÇÕES



Especificidades produto

Referência	CHW30300EURHRO	
Descrição	Caixa de segurança digital resistente ao fogo e à prova d'água – Formato L	
 Protecção contra incêndio	Caixa resistente ao fogo homologado UL/ETL para 30 min de resistência ao fogo a uma temperatura de 843°C. Protege documentos, papéis oficiais e suportes multimédia (CD, chave USB ...) em caso de incêndio.	
 Protecção contra as inundações	ETL Homologado ETL para a imersão em água. Garante a protecção de documentos e outros objectos de valor contra os riscos de inundação.	
 Sistema de bloqueio	Combinação Digital Reconfigurável: 1 combinação reconfigurável, programável de 4 a 6 dígitos + 1 combinação Master (não programável)	
Características	<ul style="list-style-type: none">• Cadeado com combinação digital reconfigurável para mais privacidade e para evitar que a tampa abra em caso de incêndio• Adequado para documentos A4• Pode ser fixado (kit de montagem não incluído)	
Construção	Construção patenteada resistente ao fogo e à água	
Cor	Cinzentos antracite e preto	
Dimensões	Exterior (A x L x P): 19,3 cm x 39,5 cm x 37,5 cm	Interior (A x L x P): 13,6 cm x 32,1 cm x 23,2 cm
Capacidade / Peso bruto	10,2 litros / 10,9 kg	
Pilhas	Funciona com 1 pilha alcalina de 9 volts (não incluídas)	



Mais informações sobre o produto e fotos em www.masterlock.eu



Uma pergunta ? Contacte o nosso serviço ao cliente

Chamada grátis de um fixo na Portugal: 800-8-11082
Email : safes@masterlock.eu

Chamada desde um outro país: 001-800-828-1438



Receber assistência



Encontre a código de secorro



Substituir as chaves perdidas



Da Segunda-feira até Sexta-feira