

# Master Lock

## M178 Instructions

### Preset combination:

### Combinaison préprogrammée :

### Combinación preestablecida:

#### TO OPEN FOR THE FIRST TIME

1. Enter the preset combination located at the top of this sheet.  
2. Pull shackle open.

#### TO SET YOUR OWN COMBINATION

3. OPEN lock and TURN shackle 90° to position I.  
4. PUSH shackle in to lock until it "clicks."  
5. TURN shackle another 90° to position II.  
6. SET dials at black indicator line to desired combination.  
7. PULL shackle UP. VERIFY dials remain set to your combination before locking.  
Lock is now set to new combination.

**TO LOCK:** Close the shackle and SCRAMBLE THE DIALS.  
**TO REOPEN:** DIAL your combination and PULL shackle.

#### TO USE IN LOW LIGHT CONDITIONS

NEW blind dial feature: Rotate dials up until they stop at zero. Next, slowly rotate each dial down while counting the clicks as you dial your combination. Ideal for low light conditions.

Be sure to record your new combination at [www.masterlockvault.com](http://www.masterlockvault.com).

#### OUVRIR LE CADENAS LA PREMIERE FOIS

1. Positionner les molettes sur la combinaison indiquée en haut à droite de ce mode d'emploi.  
2. Tirez sur l'anse pour ouvrir le cadenas.

#### PROGRAMMER VOTRE PROPRE COMBINAISON

3. Ouvrez le cadenas et TOURNEZ l'anse de 90° (¼ de tour) jusqu'à la position I.  
4. APPUYEZ fermement sur l'anse jusqu'à ce qu'elle se « clique ».  
5. TOURNEZ l'anse d'un nouveau ¼ de tour jusqu'à la position II.  
6. REGLEZ les molettes sur la ligne noire selon la combinaison de votre choix.  
7. TIREZ sur l'anse. VERIFIEZ que les molettes sont restées sur votre combinaison avant de refermer le cadenas.

Votre cadenas s'ouvrira désormais avec la nouvelle combinaison.  
**POUR VERROUILLER LE CADENAS :** Refermez l'anse et BROUILLEZ LES MOLETTES.  
**POUR OUVRIR A NOUVEAU :** COMPOSEZ votre combinaison et TIREZ sur l'anse.

**UTILISATION DANS DES CONDITIONS DE FAIBLE LUMINOSITE**  
NOUVELLE fonction de composition de la combinaison : Tournez les molettes vers le haut jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent à zéro. Ensuite, tournez lentement chaque molette vers le bas tout en comptant les clics lorsque vous composez votre combinaison. Idéal pour des conditions de faible luminosité.

Notez votre combinaison et conservez-la dans un endroit sûr ou sur [www.masterlockvault.com](http://www.masterlockvault.com).

1. Positionner les molettes sur la combinaison indiquée en haut à droite de ce mode d'emploi.  
2. Tirez sur l'anse pour ouvrir le cadenas.



#### SCHLOSS ZUM ERSTEN MAL OFFNEN

1. Die oben auf diesem Blatt angegebene voreingestellte Kombination einstellen.  
2. Bügel nach oben ziehen.

#### EIGENE KOMBINATION EINSTELLEN


3. Schloss ÖFFNEN und Bügel um 90° in Position I DREHEN  
4. Bügel bis zum Einrasten nach UNTEN DRÜCKEN.  
5. Bügel um weitere 90° in Position II DREHEN.  
6. Ziffern an der schwarz markierten Linie auf die gewünschte Kombination STELLEN.  
7. Bügel nach OBEN ZIEHEN. Vor dem Schließen ÜBERPRÜFEN, ob Ziffern noch auf der gewünschten Kombination stehen.

Das Schloss ist nun mit der neuen Kombination eingestellt.  
**ZUM ABSCHLIESSEN:** Bügel schließen und ZIFFERN VERDREHEN.  
**ZUM ÖFFNEN:** Kombination einstellen und Bügel nach oben ZIEHEN.

**VERWENDUNG BEI SCHLECHTEN LICHTVERHÄLTNISSEN**  
NEUE Funktion nicht sichtbare Ziffern: Alle Ziffern auf 0 drehen. Anschließend jede Ziffer einzeln nach unten drehen und dabei die Anzahl der "Klicks" zählen, bis die Ziffern der Kombination erreicht sind. Ideal bei schlechten Lichtverhältnissen.

Notieren Sie Ihre neue Kombination unter [www.masterlockvault.com](http://www.masterlockvault.com).

1. Die oben auf diesem Blatt angegebene voreingestellte Kombination einstellen.  
2. Bügel nach oben ziehen.



#### DE ERSTE KEER OPENEN

combinatie in die boven aan deze bladzijde staat.  
2. Trek de beugel open.

#### UW EIGEN COMBINATIE INSTELLEN


3. OPEN het slot en DRAAI de beugel 90° naar stand I.  
4. DUW de beugel in het slot tot hij 'klik't.  
5. DRAAI de beugel nog 90° naar stand II.  
6. STEL de cijfers op het zwarte indicatielijntje in de gewenste combinatie in.  
7. TREK de beugel OMHOOG. CONTROLEER of de cijfers nog op de door u ingestelde combinatie staan voordat het slot sluit.

Het slot staat nu op de nieuwe combinatie.  
**SLUITEN:** Sluit de beugel en DRAAI DE CIJFERS DOOR ELKAAR.  
**HEROPENEN:** VOER uw combinatie in en TREK de beugel omhoog.

**GEbruik BIJ WEINIG LICHT**  
NIEUW blind instellen: Draai de cijfers omhoog tot ze bij nul stoppen. Draai elk cijfer omhoog naar uw combinatie terwijl u de klikken telt. Ideaal voor als er weinig licht is.

Sla uw nieuwe combinatie op bij [www.masterlockvault.com](http://www.masterlockvault.com).

1. Die oben auf diesem Blatt angegebene voreingestellte Kombination einstellen.  
2. Bügel nach oben ziehen.



#### PARA ABRIR POR PRIMERA VEZ

1. Compongla la combinación preconfigurada que aparece en la parte superior de esta hoja.  
2. Tire del gancho para abrirlo

#### PARA CONFIGURAR SU PROPIA COMBINACIÓN


3. ABRA el candado y GIRE el gancho 90° hasta la posición I.  
4. EMPUJE el gancho hacia dentro hasta que haga "clic."  
5. TIRE del gancho otros 90° hasta la posición II.  
6. CONFIGURE los discos en la línea indicadora color negro hasta la combinación deseada.  
7. JALE el gancho hacia ARRIBA. VERIFIQUE que los discos hayan permanecido sin moverse de la combinación que configuró antes de cerrar con seguro.

El candado ya está configurado con la nueva combinación.  
**PARA CERRAR:** Cierre el gancho y GIRE LOS DISCOS EN FORMA ALEATORIA.  
**PARA VOLVER A ABRIR:** Compongla su combinación en los DISCOS y TIRE del gancho.

**PARA USAR EN CONDICIONES DE POCA ILUMINACIÓN**  
NUEVA característica de uso: Gire los discos hacia arriba hasta que se detengan en el cero. Después, gire lentamente cada disco hacia abajo mientras cuenta los clics conforme compone su combinación con los discos. Ideal para condiciones de baja iluminación.

Asegúrese de registrar su paquete combinado en [www.masterlockvault.com](http://www.masterlockvault.com).

1. Compongla la combinación preconfigurada que aparece en la parte superior de esta hoja.  
2. Tire del gancho para abrirlo



#### PER LA PRIMA APERTURA

1. Inserire la combinazione preimpostata riportata all'inizio delle presenti istruzioni.  
2. Aprire l'arco.

#### PER IMPOSTARE LA PROPRIA COMBINAZIONE PERSONALE


3. APRIRE il lucchetto e ruotare l'ARCO di 90° portandolo in posizione I.  
4. PREMERE l'arco nel lucchetto fino a sentire "clic".  
5. GIRARE l'arco ancora di 90°, portandolo in posizione II.  
6. POSIZIONARE le cifre sulla linea di riferimento nera, componendo la combinazione desiderata.  
7. TIRARE l'arco VERSO L'ALTO. VERIFICARE che le cifre siano rimaste impostate sulla combinazione scelta prima di chiudere il lucchetto.

Ora la nuova combinazione è impostata sul lucchetto.  
**PER CHIUDERE:** chiudere l'arco e RIMESCOLARE LE CIFRE.  
**PER RIAPRIRE:** INSERIRE la combinazione e TIRARE l'arco.

**PER L'USO IN CONDIZIONI DI LUCE SCARSA**  
NUOVA funzione cifre: ruotare le cifre fino a quando non si fermano in corrispondenza dello zero. Quindi ruotare lentamente ogni cifra verso il basso, contando i clic durante la composizione della combinazione. Ideale per le condizioni di luce scarsa.

Ricordare di registrare la nuova combinazione su [www.masterlockvault.com](http://www.masterlockvault.com).

1. Inserire la combinazione preimpostata riportata all'inizio delle presenti istruzioni.  
2. Aprire l'arco.



#### ABRIR O CADEADO PELA PRIMEIRA VEZ

1. Inserir a combinação predefinida situada ao cima desta folha.  
2. Puxar a argola para abrir o cadeado.

#### PROGRAMAR A SUA PRÓPRIA COMBINAÇÃO

3. ABRIR o cadeado e RODAR a argola 90° até à posição I.  
4. Para bloquear, PRESSIONAR a argola até ouvir um clique.  
5. RODAR novamente a argola 90° até à posição II.  
6. POSICIONAR os aros na linha preta, segundo a combinação desejada.  
7. PUXAR a argola. Verificar que os aros permanecem posicionados na sua combinação antes de fechar o cadeado.

O cadeado está agora programado com a nova combinação.  
**PARA BLOQUEAR:** Fechar a argola e MISTURAR OS AROS.  
**PARA ABRIR NOVAMENTE:** ENTRAR a sua combinação e PUXAR a argola.

**UTILIZAÇÃO EM CONDIÇÕES DE POUCA LUMINOSIDADE**  
NOVA função da combinação: RODAR os aros para cima até parar no zero. Em seguida, rodar lentamente cada aro para baixo, contando os cliques, enquanto entra a sua combinação. Ideal para condições de pouca luminosidade.

Não se esqueça de guardar a sua nova combinação no [www.masterlockvault.com](http://www.masterlockvault.com).

1. Inserir a combinação predefinida situada ao cima desta folha.  
2. Puxar a argola para abrir o cadeado.



#### ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

1. Καταχωρίστε τον προκαθορισμένο συνδυασμό που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φύλλου.  
2. Τραβήξτε το λαμό για να ανοίξετε το λαούκετο.

#### PROGRAMAR A SUA PRÓPRIA COMBINAÇÃO

3. ABRIR o cadeado e RODAR a argola 90° até à posição I.  
4. Para bloquear, PRESSIONAR a argola até ouvir um clique.  
5. RODAR novamente a argola 90° até à posição II.  
6. POSICIONAR os aros na linha preta, segundo a combinação desejada.  
7. PUXAR a argola. Verificar que os aros permanecem posicionados na sua combinação antes de fechar o cadeado.

O cadeado está agora programado com a nova combinação.  
**PARA BLOQUEAR:** Fechar a argola e MISTURAR OS AROS.  
**PARA ABRIR NOVAMENTE:** ENTRAR a sua combinação e PUXAR a argola.

**UTILIZAÇÃO EM CONDIÇÕES DE POUCA LUMINOSIDADE**  
NOVA função da combinação: RODAR os aros para cima até parar no zero. Em seguida, rodar lentamente cada aro para baixo, contando os cliques, enquanto entra a sua combinação. Ideal para condições de pouca luminosidade.

Não se esqueça de guardar a sua nova combinação no [www.masterlockvault.com](http://www.masterlockvault.com).

1. Καταχωρίστε τον προκαθορισμένο συνδυασμό που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φύλλου.  
2. Τραβήξτε το λαμό για να ανοίξετε το λαούκετο.



#### SLIK ÅPNES LÅSEN FORSTE GANG

1. Opprett den forhåndsinnstilte koden som oppgis øverst på dette ark.  
2. Trekk i bøylen slik at den åpnes.

#### SLIK LAGER DU DIN EGEN KODE

3. ÅPNE opp låsen, og DREI bøylen 90° til posisjon I.  
4. SKYVE PÅ bøylen til den "klikker" og går i lås.  
5. DREI bøylen nok 90° til posisjon II.  
6. OPPRETT ønsket tallkombinasjon ved den sorte indikatorlinjen.  
7. TREKK bøylen OPP. SJEKK at tallene forblir i riktig kombinasjon for du låser. Låsen har nå din kode.

**LIK BRUKES LÅSEN I DÅRLIG LYS**  
NY funksjon for dårlig lys: Roter tallene oppover til de stopper på null. Roter deretter hvert tall nedover mens du teller klikkene etter hvert som du oppreter koden. Ideelt i dårlig lys.

Påse at du registrerer koden din på [www.masterlockvault.com](http://www.masterlockvault.com).

1. Opprett den forhåndsinnstilte koden som oppgis øverst på dette ark.  
2. Trekk i bøylen slik at den åpnes.







1. Opprett den forhåndsinnstilte koden som oppgis øverst på dette ark.  
2. Trekk i bøylen slik at den åpnes.



Store all your codes and passwords on Vault, a safe, secure and free application from Master Lock. To find out more visit [www.masterlockvault.com](http://www.masterlockvault.com) or search for the App on your Smartphone.

VAULT

<p><b>SÅDAN ÅBNES HÆNGELÅSEN FØRSTE GANG</b></p> <p>1. Sæt den forhåndsindstillede kode anført øverst på dette ark.</p> <p>2. Træk bojen op.</p>	<p><b>ÖPPNING AV HÄNGELÅSET FÖRSTA GÅNGEN</b></p> <p>1. Mata in den förinställda kombinationskoden som anges högst upp på detta blad.</p> <p>2. Dra upp bygeln.</p>	<p><b>ENSIMMÄINEN AVAUSKERTA</b></p> <p>1. Syötä tämän sivun ylösosaassa oleva tehdaskoodi.</p> <p>2. Vedä sanka auki.</p> <p><b>OMAN NUMEROYHDISTELMÄN ASETUS</b></p> <p>3. AVAA lukko ja KÄÄNNÄ sankaan 90 astetta I-asentoon.</p> <p>4. PAINA sankaan lukon sisään kunnes se napsahtaa.</p> <p>5. KÄÄNNÄ sankaan uudelleen 90 astetta II-asentoon.</p> <p>6. SÄÄDÄ kiekkoilla haluamasi numeroyhdistelmä mustan merkijöiden kohdalle.</p> <p>7. VEDÄ sanka YLÖS. TARKISTA ennen lukutusta, että kiekot pysyvät numeroyhdistelmässä.</p> <p>8. KONTROLLERA att sifferhjulens är kvar på önskad kombinationskod innan du låser hänglåset. Låset är nu inställt på den nya kombinationskoden.</p> <p><b>LÄSNING:</b> Stäng bygeln och SLUMPA SIFFERKODEN.</p> <p><b>ÖPPNING PÅ NYTT:</b> MATA IN din kombinationskod och Dra UPP bygeln.</p>	<p><b>OTWIERANIE PIERWSZY RAZ</b></p> <p>1. Wprowadzić kombinację podaną w górnej części niniejszej instrukcji.</p> <p>2. Pociągnąć i otworzyć kławkę klódkí.</p> <p><b>USTAWIENIE WŁASNEJ KOMBINACJI</b></p> <p>3. OTWORZYĆ kłódkę i OBRÓCIĆ kławkę o 90° w położenie I.</p> <p>4. WŚLUNĄĆ kławkę w kłódkę tak, aby usłyszeć „kliknięcie”.</p> <p>5. OBRÓCIĆ kławkę o kolejne 90° w położenie II.</p> <p>6. USTAWIĆ pokręta na czarnej linii wskaźnika w wybranej linii kombinacji.</p> <p>7. WYCIĄGNĄĆ kławkę klódkí.</p> <p>8. SPRAWDZIĆ, czy pokręta pozostają w wybranym ustawieniu przed zablokowaniem.</p> <p>9. Kłódkę zaś skonfigurowaną z nową kombinacją.</p> <p><b>BLOKOWANIE:</b> Zamknąć kławkę i POZMIENIĆ USTAWIENIA POKRĘTEŁ.</p> <p><b>OTWIERANIE:</b> USTAWIĆ kombinację i WYCIĄGNĄĆ kławkę klódkí.</p>	<p><b>A LAKAT ELSŐ KINYITÁSA</b></p> <p>1. Adják meg az útmutató felső részén található előre beállított kombinációt.</p> <p>2. Húzza fel a kengyelt a kinyitáshoz.</p> <p><b>SAJÁT KOMBINÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA</b></p> <p>3. NYISSA KÍ a lakatot, majd FORDÍTSA EL a kengyelt 90°-os szögben az I-es pozícióba.</p> <p>4. NYOMJÁ BE a kengyelt zárt pozícióba, ameddig egy „kattanást” nem hall.</p> <p>5. FORDÍTSA EL a kengyelt 90°-os szögben a II-es pozícióba.</p> <p>6. ÁLLÍTSA a tárcsákat a fekete jelzővonalnak a kívánt kombinációra.</p> <p>7. HÚZZA FEL a kengyelt. Záras előtt ELLENŐRÍZZE, hogy a tárcsák a kívánt kombinációban maradtak.</p> <p>A lakat mostantól az új kombinációval nyílik.</p> <p><b>ZÁRÁS:</b> Zárja le a kengyelt és FORGASSA EL A SZÁMOZOTT TÁRCSÁKAT.</p> <p><b>ISMÉLTÉL KINYITÁS:</b> ADJA MEG a kombinációt, majd HÚZZA MEG a kengyelt.</p>	<p><b>DESCHIDEREA PENTRU PRIMA DATĂ</b></p> <p>1. Introduceți combinația presetată situată în partea superioară a acestei file.</p> <p>2. Trageți toarta pentru a deschide lacătul.</p> <p><b>SETĂREA PROPRIEI COMBINĂȚII</b></p> <p>3. DESCHIDEȚI lacătul și ROTIȚI toarta la 90° în poziția I.</p> <p>4. ÎMPINGEȚI toarta pentru a bloca lacătul, până când auziți un clic.</p> <p>5. ROTIȚI toarta încă 90° până în poziția II.</p> <p>6. SETAȚI cifrele la linia indicatoare de culoare neagră, pentru a stabili combinația dorită.</p> <p>7. TRAGEȚI toarta în SUS. ASIGURAȚI-VĂ că cifrele au rămas setate la combinația dorită înainte de a bloca lacătul.</p> <p>Acum este setată noua combinație.</p> <p><b>BLOCAREA:</b> Închideți toarta și ROTIȚI MOLETELE ALETORIU. REDESCHIDEȚI: FORMAȚI combinația aleasă și TRAGEȚI toarta.</p>	<p><b>PRVNÍ OTEVŘENÍ</b></p> <p>1. Zadejte přednastavenou kombinaci, která je uvedena nahoře na tomto listu s návodem.</p> <p>2. Vytáhněte oko a zámek otevře.</p> <p><b>NASTAVENÍ VLASTNÍ KOMBINACE</b></p> <p>3. OTEVŘETE zámek a OTOČTE okem o 90° do polohy I.</p> <p>4. ZATLAČTE oko do zámku, dokud neuslyšíte kliknutí.</p> <p>5. OTOČTE oko o dalších 90° do polohy II.</p> <p>6. NASTAVTE kruhovou stupnici tak, aby byla čísla zvolené kombinace proti černé rýse.</p> <p>7. VYTÁHNĚTE oko. Před uzamčením OVEŘTE číselnou kombinaci, kterou jste nastavili. Na zámku je nyní nastavena nová kombinace.</p> <p><b>UZAVŘENÍ:</b> Uzavřete oko zámku a PŘEČIŤTE NASTAVENOU KOMBINACI.</p> <p><b>OTEVŘENÍ:</b> Otačéním NASTAVTE zvolenou kombinaci a VYTÁHNĚTE oko zámku.</p> <p><b>POUŽITÍ PŘI SPATNÝCH SVĚTELNÝCH PODMÍNKÁCH</b></p> <p>NOVÁ možnost nastavení napslepo: Otačteje číselníkem, až se zastaví na nule. Pak pomalu otačteje každou kruhovou stupnici a nastavte kombinaci tak, že budete potíbat jevností kliknutí. Ideální pro špatné světelné podmínky.</p> <p>Nezapomeňte náhrát novou kombinaci na <a href="http://www.masterlockvault.com">www.masterlockvault.com</a>.</p>	<p><b>ДЛЯ ПЕРВОГО ОТКРЫТИЯ</b></p> <p>1. Установите комбинацию цифр, указанную в верхней части данной инструкции.</p> <p>2. Потяните до открытия хомут.</p> <p><b>ДЛЯ УСТАНОВКИ СВОЕЙ КОМБИНАЦИИ</b></p> <p>3. ОТКРОЙТЕ замок и ПОВЕРНИТЕ хомут на 90° в положение I.</p> <p>4. НАЖМИТЕ на хомут до щелчка.</p> <p>5. ПОВЕРНИТЕ хомут еще на 90° в положение II.</p> <p>6. УСТАНОВИТЕ цифры у черного указателя в желаемой комбинации.</p> <p>7. ПОТЯНИТЕ хомут ВВЕРХ. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, что цифры остаются в Вашей комбинации перед закрытием.</p> <p>Теперь замок установлен на новую комбинацию.</p> <p><b>ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ:</b> Закройте хомут и СКРОЙТЕ ВАШУ ЦИФРУ.</p> <p><b>ДЛЯ ОТКРЫТИЯ:</b> НАБЕРИТЕ Вашу комбинацию и ПОТЯНИТЕ за хомут.</p> <p><b>ПРИ ПЛОХОМ ОСВЕЩЕНИИ</b></p> <p>НОВАЯ функция слепого набора: Поворачивайте цифры вверх, пока они не остановятся на ноль. Затем медленно поворачивайте каждую цифру, считая щелчки, пока не установится Ваша комбинация. Функция идеально подходит для плохо освещенных мест.</p> <p>Вы можете сохранить Вашу комбинацию на <a href="http://www.masterlockvault.com">www.masterlockvault.com</a>.</p>	<p><b>ILK KEZ AÇMAK İÇİN</b></p> <p>1. Bu formun en üstünde bulunan önyarı kombinasyonuna giriş yapın.</p> <p>2. Kilidi çekerek açın.</p> <p><b>KENDİ KOMBİNASYONUNUZU AYARLAMAK İÇİN</b></p> <p>3. Anahtar AÇIN ve kilidi 90° ÇEVİREK I konumuna getirin.</p> <p>4. "tik" sesi gelinceye kadar kilidi anahara doğru İTİN.</p> <p>5. Kilidi yine 90° ÇEVİREK II konumuna getirin.</p> <p>6. Siyah gösterge çizgisindeki göstergeleri istediğiniz kombinasyona ayarlayın.</p> <p>7. KILIDİ ÇEKEREK ÇIKARIN. Kilitlemeneye ayarlandığınız kombinasyonuna ayarlandığınız DOĞRULAYIN.</p> <p>Kilit artuk yeni kombinasyona ayarlı.</p> <p><b>KİLİTLEMKE İÇİN:</b> Kilitli kapıyı GÖSTERGELERİ KARŞIĞIRIN. YENİDEN AÇMAK İÇİN Kombinasyonunuza GETİRİN ve kilidi ÇEKİN.</p> <p><b>DÜŞÜK İŞİK ŞARTLARINDA KULLANMAK İÇİN</b></p> <p>YENİ arama özelliği: Sifirda duruncaya kadar göstergeleri yukarı çevirin. Ardından, kombinasyonunuza çevirdiğe tikları sayarken her göstergeyi aşarın doğru çevirin. Düşük ışık şartları için idealdir.</p> <p><a href="http://www.masterlockvault.com">www.masterlockvault.com</a>.</p>	<p><b>初めて開ける時</b></p> <p>1. この紙の上部に書いてあるブリコードを入力します。</p> <p>2. シャックルを引上げて開けます。</p> <p><b>新しいコードを入力する</b></p> <p>3. ロックを開け、シャックルを90度回してポジションIにします。</p> <p>4. シャックルをロックに入れ、カチッと音がするまで押し込みます。</p> <p>5. シャックルを再度90度、逆方向に回しポジションIIにします。</p> <p>6. ダイヤルの黒のラインの位置の数字を新しいコードのラインに合わせてください。</p> <p>7. シャックルを引上げます。ロックする前に、セットした数字が間違いないかどうか確認します。これで新しいコードがセットされました。</p> <p>ロックするには：シャックルを閉め、ダイヤルの数字をスクランブルします。</p> <p>ロックを開けるには：コードを合わせ、シャックルを引上げます。</p> <p><b>暗い場所を使う時</b></p> <p>暗い場所で使うことができる新しい機能。全ての数字を止めるまで上に回してゼロにします。それから一つずつ数えながらゆっくりと下に向けて数字を合わせて行きます。暗くて数字が読めない時にはこうしてコードを合わせることができます。</p> <p>コード番号はウェブサイト <a href="http://www.masterlockvault.com">www.masterlockvault.com</a>。</p>
<p><b>SÅDAN PROGRAMMERER DU DIN EGNE KODE</b></p> <p>3. ÅBN hængelåsen og DREJ bojen 90° indtil position I.</p> <p>4. SKUB bojen godt nedad, indtil du hører et "klik."</p> <p>5. DREJ bojen endnu 90° indtil position II.</p> <p>6. STIL rulleknapperne på den sorte linje på den ønskede kode.</p> <p>7. TRÆK bojen OP. KONTROLLER, at rulleknapperne er indstillet på din kode, for du lukker hængelåsen.</p> <p>Nu er hængelåsen indstillet på den nye kode.</p> <p><b>FOR AT LÅSE:</b> Luk hængelåsen og FORSTYR RULLEKNAPPERNE.</p> <p><b>FOR AT ÅBNE:</b> SÆT din kode og TRÆK bojen OP.</p> <p><b>BRUG UNDER FORHOLD MED SVAG BELYSNING</b></p> <p>NY egenskab: Drej rulleknapperne op, indtil de standser på nul. Drej derefter langsomt hver enkelt rulleknæk nedad samtidig med at du tæller klikkene, mens du sætter din kode. Ideel under forhold med svag belysning.</p> <p>Husk at skrive din kode ned og gem den et sikkert sted eller på <a href="http://www.masterlockvault.com">www.masterlockvault.com</a>.</p>	<p><b>INSTÄLLNING AV EN EGEN KOMBINATIONSKOD</b></p> <p>3. ÖPPNA låset och VRID bygeln 90° till position I.</p> <p>4. TRYCK in bygeln i hänglåset till ett "klik" hörs.</p> <p>5. VRID bygeln ytterligare 90° till position II.</p> <p>6. STÄLL IN sifferhjulens vid den svarta linjen till önskad kombinationskod.</p> <p>7. Dra UPP bygeln.</p> <p>KONTROLLERA att sifferhjulens är kvar på önskad kombinationskod innan du låser hänglåset. Låset är nu inställt på den nya kombinationskoden.</p> <p><b>LÄSNING:</b> Stäng bygeln och SLUMPA SIFFERKODEN.</p> <p><b>ÖPPNING PÅ NYTT:</b> MATA IN din kombinationskod och Dra UPP bygeln.</p> <p><b>ANVÄNDNING I SVAGT LJUS</b></p> <p>NY blinfunktion: Vrid sifferhjulens till de stannar vid noll. Vrid sedan sakta varje hjul medan du räknar antalet klick till önskad kombinationskod. Perfekt för svagt ljus.</p> <p>Se till att spara din kombinationskod på <a href="http://www.masterlockvault.com">www.masterlockvault.com</a>.</p>	<p><b>LUKITUS:</b> Sulje sanka ja SEKOITA NUMEROYHDISTELMÄ.</p> <p><b>AVAUS:</b> SÄÄDÄ numeroyhdistelmäsi ja VEDÄ sangasta.</p> <p><b>KÄYTTÖ HEIKOSSA VALAISTUKSESSA</b></p> <p>UUSI sokkovaikinta-toiminto: Käännä kiekkoja ylösään kunnes ne pysähtyvät nolleen. Käännä sen jälkeen jokaista kiekkoa hitaasti alaspäin ja laske napsaukset samalla kun säädät numeroyhdistelmäsi. Verraton heikkosa valaistuksessa.</p> <p>Varmista uusi numeroyhdistelmäsi ja tallenna se osoitteessa: <a href="http://www.masterlockvault.com">www.masterlockvault.com</a>.</p>	<p><b>OBŚLUGA PRZY SŁABYM OŚWIETLENIU</b></p> <p>NOVA funkcja obsługi w ciemności: Obróć pokręta, aby ustawić je w położeniu zero. Następnie, powoli obracaj każde pokręto, licząc kliknięcia, aby ustawić kombinację. Idealne rozwiązanie w warunkach słabego oświetlenia.</p> <p>Proszę pamiętać o zarejestrowaniu nowej kombinacji na stronie <a href="http://www.masterlockvault.com">www.masterlockvault.com</a>.</p>	<p><b>GYENGE FÉNYVISZONYOK MELLETTI HASZNÁLAT</b></p> <p>NOVA lehetőség funkció beállításához: Forgassa felfelé a tárcsákat a nulla értékreig. Ez után a kombináció megadásához lassan forgassa lefelé a tárcsákat, és számolja a kattánásokat. Gyenge fényviszonyok mellett ideális funkció.</p> <p>Bizonyosodjon meg arról, hogy az új kombinációját rögzítette a <a href="http://www.masterlockvault.com">www.masterlockvault.com</a>.</p>	<p><b>UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE ILUMINARE SLABĂ</b></p> <p>Funcție NOUĂ de setare a combinației fără a vedea cifrele: Rotiți moletele până când cifrele se opresc la zero. Apoi, pentru setarea combinației, rotiți încet fiecare moleță în jos, numărând clicurile. Funcție ideală în condiții de iluminare slabă.</p> <p>Nu uitați să înregistrați noua combinație pe site-ul <a href="http://www.masterlockvault.com">www.masterlockvault.com</a>.</p>	<p><b>SVĚTELNÝCH PODMÍNKÁCH</b></p> <p>NOVÁ možnost nastavení napslepo: Otačteje číselníkem, až se zastaví na nule. Pak pomalu otačteje každou kruhovou stupnici a nastavte kombinaci tak, že budete potíbat jevností kliknutí. Ideální pro špatné světelné podmínky.</p> <p>Nezapomeňte náhrát novou kombinaci na <a href="http://www.masterlockvault.com">www.masterlockvault.com</a>.</p>	<p><b>ДЛЯ ОТКРЫТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОКА ОСВЕЩЕНИЯ</b></p> <p>НОВАЯ функция слепого набора: Поворачивайте цифры вверх, пока они не остановятся на ноль. Затем медленно поворачивайте каждую цифру, считая щелчки, пока не установится Ваша комбинация. Функция идеально подходит для плохо освещенных мест.</p> <p>Вы можете сохранить Вашу комбинацию на <a href="http://www.masterlockvault.com">www.masterlockvault.com</a>.</p>	<p><b>BRUG UNDER FORHOLD MED SVAG BELYSNING</b></p> <p>NY egenskab: Drej rulleknapperne op, indtil de standser på nul. Drej derefter langsomt hver enkelt rulleknæk nedad samtidig med at du tæller klikkene, mens du sætter din kode. Ideel under forhold med svag belysning.</p> <p>Husk at skrive din kode ned og gem den et sikkert sted eller på <a href="http://www.masterlockvault.com">www.masterlockvault.com</a>.</p>	<p><b>コード番号はウェブサイト <a href="http://www.masterlockvault.com">www.masterlockvault.com</a>。</b></p>



Store all your codes and passwords on Vault, a safe, secure and free application from Master Lock. To find out more visit [www.masterlockvault.com](http://www.masterlockvault.com) or search for the App on your Smartphone.