

UK

INSTRUCTIONS FOR USE

- Place the handle on the top of the load in the centre.
- Pass 1st webbing around the load and insert free end of the webbing through the slot of the 1st spring clamp.
- Keeping the handle on the top of the load, pull the strap tight making sure there is no slack around the load.
- Pass 2nd webbing over the load and insert free end of the webbing through slot of the 2nd spring clamp.
- Keeping the handle on the top of the load, pull the strap tight making sure there is no slack around the load.
- Lift load using safe lifting technique (please see warning sheet).
- To release, press the spring clamp and remove straps.

Be careful:

- Maximum load:** do not carry items weighting more than 40kg.
- Irregular shaped items:** make sure the weight is balanced to avoid hazardous loading.
- Straps:** for safe use make sure the strap is not twisted, it may affect the load capacity.
- If necessary, use your free hand to check that the load is balanced.

NL

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Plaats de handgreep in het midden boven op de last.
- Draai de 1ste riem rond de last en voer het vrij uiteinde in de gleuf van de 1ste veerhengsel.
- Houd de handgreep boven op de last en trek de riem strak aan. Die mag nergens los rond de last zitten.
- Draai de 2de riem rond de last en voer het vrij uiteinde in de gleuf van de 2de veerhengsel.
- Houd de handgreep boven op de last en trek de riem strak aan. Die mag nergens los rond de last zitten.
- Hef de last op een veilige manier (raadpleeg het waarschuwingsblad).
- Om los te maken, duw op de veerhengsel en verwijder de riemen.

Opgelet:

- Maximale last:** draag geen voorwerpen zwaarder dan 40 kg.
- Voorwerpen met een onregelmatige vorm:** zorg ervoor dat de last in balans is, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Riemen:** voor een veilig gebruik mogen de riemen niet gedraaid zijn, want dit kan een invloed hebben op het lastvermogen.
- Indien nodig, gebruik uw vrije hand om te controleren of de last in evenwicht is.

FR

MODE D'EMPLOI

- Placer la poignée sur le dessus de la charge, au centre.
 - Passer la 1^{re} sangle autour de la charge et insérer l'extrémité libre de la sangle dans la fente de la 1^{re} boucle.
 - Tirer la sangle autour de charge, en gardant la poignée sur le dessus de la charge. Serrer la sangle afin qu'elle ne se détende lors du transport.
 - Passer la 2^{me} sangle autour de la charge et insérer l'extrémité libre de la sangle dans la fente de la 2^{me} boucle.
 - Tirer la sangle autour de charge, en gardant la poignée sur le dessus de la charge. Serrer la sangle afin qu'elle ne se détende lors du transport.
 - Soulever la charge en utilisant la technique de levage (voir la notice de mise en garde).
 - Pour libérer la sangle, appuyer sur la boucle et retirer la sangle.
- Attention :**
- Charge maximale :** ne pas porter des éléments pesant plus de 40kg.
 - Éléments de forme irrégulière :** assurez-vous que le poids est équilibré pour éviter d'avoir une charge dangereuse.
 - Sangles :** assurez-vous qu'elles ne soient pas entortillées pour une utilisation sans danger, et ne pas affecter la capacité de chargement.
 - Si nécessaire, utilisez votre main libre pour vérifier que le poids est équilibré.

ES

INSTRUCCIONES

- Coloque el asa centrada sobre la carga.
 - Pase la 1^a correa alrededor de la carga e introduzca el extremo suelto de la correa por la ranura de la 1^a hebilla.
 - Sujetando el asa sobre la carga, tire fuerte de la correa para asegurarse de que no se afloje durante el transporte.
 - Pase la 2^a correa alrededor de la carga e introduzca el extremo suelto de la correa por la ranura de la 2^a hebilla.
 - Sujetando el asa sobre la carga, tire fuerte de la correa para asegurarse de que no se afloje durante el transporte.
 - Levante la carga utilizando la técnica de levantamiento seguro (véase la hoja de advertencias).
 - Para soltar, apriete la hebilla y saque las correas.
- Atención:**
- Carga máxima:** no lleve artículos que pesen más de 40kg.
 - Artículos de forma irregular:** asegúrese de que el peso está equilibrado para evitar que la carga resulte peligrosa.
 - Correas:** para garantizar la seguridad, cerciórese de que la correa no esté retorcida, ya que esto podría afectar a la capacidad de carga.
 - Si es necesario, utilice la mano que tiene libre para comprobar que la carga está equilibrada.

GR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Τοποθετήστε τη λαβή στην πάνω πλευρά του φορτίου στο κέντρο.
- Περάστε τον 1ο μάντα γύρω από το φορτίο και εισαγάγετε το ελεύθερο τμήμα του μάντα στην εγκοπή του 1ου σφριγκτήρα με ελατήριο.
- Κρατώντας τη λαβή στην πάνω πλευρά του φορτίου, σφίξτε τον μάντα δισαφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει χαλαρότητα γύρω από το φορτίο.
- Περάστε τον 2ο μάντα πάνω από το φορτίο και εισαγάγετε το ελεύθερο τμήμα του μάντα στην εγκοπή του 2ου σφριγκτήρα με ελατήριο.
- Κρατώντας τη λαβή στην πάνω πλευρά του φορτίου, σφίξτε τον μάντα δισαφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει χαλαρότητα γύρω από το φορτίο.
- Σηκώστε το φορτίο χρησιμοποιώντας ασφαλή τεχνική ανύψωσης (δείτε το δελτίο ειδοποίησεων).
- Για απλέυθερωση πάστε τον σφριγκτήρα με ελατήριο και αφαιρέστε τους μάντες.

Προσοχή:

- Μέγιστο φορτίο:** μη μεταφέρετε αντικείμενα με βάρος μεγαλύτερο από 40 kg.
- Αντικείμενα με ακανόνιστο σχήμα:** βεβαιωθείτε ότι το βάρος είναι ισορροπημένο για να απορύουσε επικίνδυνο φορτίο.
- Μάντες:** για ασφαλή χρήση βεβαιωθείτε ότι ο μάντας δεν έχει περιτταρει, καθώς κάπι τέτοιο θα μπορούσε να επηρέασε τη χωρητικότητα του φορτίου.
- Εφόσον χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το ελεύθερο χέρι σας για να ελέγχετε αν το φορτίο είναι ισορροπημένο.

PT

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Coloque a pega no topo da carga, ao centro.
- Passe a primeira cinta em volta da carga e introduza a extremitade livre da cinta através da ranhura na primeira fivelha.
- Mantendo a pega no topo da carga, puxe a cinta até apertar certificando-se de que não há qualquer folga a toda a volta da carga.
- Passe a segunda cinta sobre a carga e introduza a extremitade livre da cinta através da ranhura na segunda fivelha.
- Mantendo a pega no topo da carga, puxe a cinta até apertar certificando-se de que não há qualquer folga a toda a volta da carga.
- Erga a carga utilizando a técnica de levantamento (consulte a folha de aviso).
- Para soltar, pressione a fivelha e retire as cintas.

Tenha cuidado:

- Carga máxima:** Não transporte objectos de peso superior a 40 kg.
- Objectos de formato irregular:** certifique-se de que o peso está devidamente equilibrado para evitar perigos no transporte.
- Cintas:** para uma utilização com segurança, certifique-se de que a cinta não está torcida pois tal poderá afectar a capacidade de carga.
- Se necessário, utilize a sua mão livre para verificar se a carga está equilibrada.

DE

GEBAUCHSANLEITUNG

- Platzieren Sie den Griff mittig auf die Last.
 - Führen Sie das 1. Gurtband um die Last und schieben Sie das freie Ende des Gurtbandes durch den Schlitz des 1. Federbügels.
 - Ziehen Sie den Gurt fest. Der Griff darf dabei nicht verrutschen. Stellen Sie sicher, dass der Gurt straff gespannt ist.
 - Führen Sie das 2. Gurtband um die Last und schieben Sie das freie Ende des Gurtbandes durch den Schlitz des 2. Federbügels.
 - Ziehen Sie den Gurt fest. Der Griff darf dabei nicht verrutschen. Stellen Sie sicher, dass der Gurt straff gespannt ist.
 - Heben Sie die Last an. Achten Sie dabei auf die richtige Körperhaltung (siehe Warnhinweisblatt).
 - Um die Gurtbänder zu lösen, drücken Sie auf die Federbügel und ziehen Sie die Gurte heraus.
- Achtung:**
- Maximalgewicht:** Tragen Sie keine Gegenstände, die mehr als 40 kg wiegen.
 - Unregelmäßig geformte Gegenstände:** Stellen Sie sicher, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist, um eine gefährliche Beladung zu vermeiden.
 - Gurte:** Achten Sie auf Ihrer Sicherheit darauf, dass der Gurt nicht verdreht ist, da dies die Belastbarkeit beeinträchtigen kann.
 - Prüfen Sie falls nötig mit Ihrer freien Hand, ob die Last gleichmäßig verteilt ist.

IT

ISTRUZIONI PER L'USO

- Collocare la maniglia sulla parte superiore del carico, al centro.
 - Passare la 1^a cinghia intorno al carico e inserire l'estremità libera della cinghia attraverso la fessura della 1^a fascetta.
 - Sistemando la maniglia sulla parte superiore del carico, serrare la cinghia in modo che non ci siano allentamenti intorno al carico.
 - Passare la 2^a cinghia intorno al carico e inserire l'estremità libera della cinghia attraverso la fessura della 2^a fascetta.
 - Sistemando la maniglia sulla parte superiore del carico, serrare la cinghia in modo che non ci siano allentamenti intorno al carico.
 - Sollevare il carico usando tecniche di sollevamento sicure (vedere avvertenze).
 - Per sganciare le cinghie, premere la relativa fascetta e rimuoverle.
- Attenzione:**
- Carico massimo:** non trasportare articoli aventi un peso superiore ai 40 kg.
 - Articoli di forma irregolare:** assicurarsi che il peso sia bilanciato per evitare un trasporto pericoloso.
 - Cinghie:** per un utilizzo sicuro assicurarsi che le cinghie non siano attorcigliate perché ciò potrebbe compromettere la capacità di carico.
 - Se necessario, usare la mano libera per verificare che il carico sia bilanciato.

NO

BRUKSANVISNING

- Plasser bærehåndtaket midt på toppen av lasten.
 - Legg den første stoppen rundt lasten og putt enden av stoppen gjennom sporet på den første fjærklemmen.
 - Hold bærehåndtaket på plass på toppen av lasten, og stram til stoppen slik at den ikke er slakk rundt lasten.
 - Legg den andre stoppen over lasten og putt enden av stoppen gjennom sporet på den andre fjærklemmen.
 - Hold bærehåndtaket på plass på toppen av lasten, og stram til stoppen slik at den ikke er slakk rundt lasten.
 - Øft lasten med en trygg løfteteknikk (se egen side med avarsler).
 - For å løsne stoppen, åpne fjærklemmen og fjern stoppen.
- Vær forsiktig:**
- Maksimal last:** Ikke bær gjenstander som veier mer enn 40 kg.
 - Gjenstander med ueven vektfordeling:** Pass på at lasten er godt balansert for å unngå fare.
 - Stoppe:** For sikkerhetens skyld må du påse at stoppen ikke er vridd, da dette kan påvirke kapasiteten på stoppen.
 - Bruk om nødvendig den ledige hånden for å sjekke at lasten er godt balansert.

DK

BRUGSANVISNINGER

- Placer håndtaget på toppen af lasten midt på.
 - Før 1. stopp rundt om lasten og indsæt den løse ende af stoppen gennem åbningen på 1. fjærslæs.
 - Mens håndtaget holdes på toppen af lasten, stram stoppen til så den ikke er løs rundt om lasten.
 - Før 2. stopp rundt om lasten og indsæt den løse ende af stoppen gennem åbningen på 2. fjærslæs.
 - Mens håndtaget holdes på toppen af lasten, stram stoppen til så den ikke er løs rundt om lasten.
 - Øft lasten ved brug af sikker løfteteknik (se venligst advarselsark).
 - For at løsne, tryk på fjærslæsen og fjern stopperne.
- Pas på:**
- Maximum belastning:** bær ikke genstande på mere end 40kg.
 - Genstande med uregelmæssig form:** sørge for at vægten er balanceret for at undgå farlig belastning.
 - Stop:** for sikker brug sørge for at stoppen ikke er drejet, det kan indvirke på belastningskapaciteten.
 - Brug om nødvendigt din frie hånd til at tjekke at belastningen er balanceret.

SW**HANDBÄRNINGSSINSTRUKTION**

- Placer handaget ovanpå lådan i mitten.
- För den 1:a remmen runt lådan och för in den fria änden genom öppningen i den 1:a fjäderklämmen.
- Håll handaget ovanpå lådan och dra åt remmen så att den är helt spänd runt hela lådan.
- För den 2:a remmen över lådan och för in den fria änden genom öppningen i den 2:a fjäderklämmen.
- Håll handaget ovanpå lådan och dra åt remmen så att den är helt spänd runt hela lådan.
- Lyft lådan med en säker lyftteknik (se varningsbladet).
- För att lossa, tryck på fjäderklämmar och dra ut remmen.

Likta försiktighet:

- Maxbelastning; bär inte föremål som väger mer än 40 kg.
- Föremål med oregelbunden form; säkerställ att vikten är balanserad för att undvika farlig belastning.
- Remmar; för säker användning, se till så att remmarna inte snor sig, det kan påverka belastningskapaciteten.
- Använd om nödvändigt den fria hand till att kontrollera så att lasten är balanserad.

HU**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

- Helyezze a fogantyút a csomag tetejére, közepre.
- Fűzze körbe az 1. szalagot a csomag körül, majd a szabad végét helyezze az 1. rugós szorító nyílásába.
- Győződjön meg rólá, hogy nincs megtekerelve, és a fogantyút a csomag tetején tartva feszítse meg a szalagot.
- Fűzze körbe a 2. szalagot a csomag körül, majd a szabad végét helyezze a 2. rugós szorító nyílásába.
- Győződjön meg rólá, hogy nincs megtekerelve, és a fogantyút a csomag tetején tartva feszítse meg a szalagot.
- Biztonságos emelési technikát alkalmazva emelje meg a csomagot (lásd a figyelmezettő lapot).
- Eltávolításhoz nyomja meg a rugós szorítót, és vegye ki a szalagot.

Legyen óvatos:

- Maximális teher: ne vigyen 40 kg-nál súlyosabb cikket.
- Szabálytalan alakú cikk; a veszélyes rakodás elkerülése érdekében a terhelést tartsa egyszerűbbé.
- Szalagok: a biztonságos használat érdekében győződjön meg rólá, hogy a szalag nincs-e megsavarodva, mert ez a terhelhetőséget befolyásolhatja.
- Szükség esetén szabad kezével ellenőrizze a teher egyensúlyát.

RU**ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

- Установите ручку на верхней стороне груза, по центру.
- Обмотайте груз 1-м ремнем и проденьте свободный конец ремня в прорезь 1-го пружинного зажима.
- Удерживая ручку на верхней стороне груза, тую затяните ремень и убедитесь, что он плотно облегает груз.
- Обмотайте груз 2-м ремнем и проденьте свободный конец ремня в прорезь 2-го пружинного зажима.
- Удерживая ручку на верхней стороне груза, тую затяните ремень и убедитесь, что он плотно облегает груз.
- Поднимите предмет, применяя технику для подъема груза (см. страницу с рекомендациями).
- Чтобы освободить груз от ремня, прижмите пружинный зажим и снимите ремень.

Будьте осторожны:

- Максимальная нагрузка: не носите предметы, которые весят более 40 кг.
- Предметы неправильной формы: во избежание опасных нагрузок убедитесь, что вес распределен равномерно.
- Ремень: в целях безопасности убедитесь, что ремень не перекрещивается; это может повлиять на грузоподъемность.
- При необходимости свободной рукой проверьте, хорошо ли сбалансирован груз.

FN**KÄYTÄÖNHOJE**

- Aseta kädensija taakan päälle keskelle.
- Pujota 1. nauha taakan ympäri ja aseta nauhan vapaa pää jousipuristinliittimen aukon läpi.
- Pidä kädensija taakan päällä, vedä nauha tiukaksi ja varmista, että taakan ympäillä ei ole löysää.
- Pujota 2. nauha taakan ympäri ja aseta nauhan vapaa pää 2. jousipuristinliittimen aukon läpi.
- Pidä kädensija taakan päällä, vedä nauha tiukaksi ja varmista, että taakan ympäillä ei ole löysää.
- Nosta taaka käytäen turvallista nostotekniikkaa (katso varuitustila).
- Irrottaakesi paina jousipuristinliittintä ja poista nauhat.

Ole varovainen:


- **Maksimikuorma:** älä kannu esineitä, jotka painavat yli 40 kg.
- **Epäsymmetrisen muotoisen esineen:** varmista, että paino jakautuu tasaisesti välittäksiessä vaarallista kuormitusta.
- **Nauha:** turvallista käyttöä varten varmista, että nauha ei ole kiertynyt, se saattaa vaikuttaa kuormituskapasiteettiin.
- **Mikäli tarpeen, käytä vapaata kättäsi tarkistaaksesi, että kuorma jakaantuu tasaisesti.**

PL**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

- Umieść uchwyt na górze dookoła pakunku.
- Owinij pierwszą taśmę dookoła pakunku i przelóż jej luźny koniec przez otwór klamry zaciśkowej.
- Trzymając uchwyt na górze pakunku, mocno pociągnij pasek i upewnij się, że nie ma luzu.
- Owinij drugą taśmę dookoła pakunku i przelóż jej luźny koniec przez otwór klamry zaciśkowej.
- Trzymając uchwyt na górze pakunku, mocno pociągnij pasek i upewnij się, że nie ma luzu.
- Podnieś pakunek korzystając z bezpiecznych technik podnoszenia (zobacz Ostrzeżenie i środki ostrożności).
- Aby otworzyć/zwolnić naciśnij klamrę i usuń pasek.

Uwaga / należy zachować ostrożność:

- **Maksymalna waga:** nie więcej niż 40kg.
- **Predmioty o nieregularnym kształcie:** upewnij się, że ciężar jest optymalnie rozłożony, aby uniknąć niebezpieczeń.
- **Pasek:** upewnij się, że pasek nie jest skręcony, może to wpłynąć na maksymalne obciążenie.
- **Jeśli to konieczne, użyj wolnej ręki aby sprawdzić czy ładunek jest optymalnie rozłożony.**

Master Lock**RO****INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE**

- Așezați mânerul în partea de sus a sacu și getați-l în centru.
- Înfașurați greutatea cu prima chingă și introduceți capătul liber al chingii în prima fântă a clemei.
- Păstrând mânerul în partea de sus a sacu și getați, trageți chingă la maxim, pentru a nu rămâne spațiu între greutate și chingă.
- Înfașurați greutatea cu două chingă și introduceți capătul liber al chingii prin a două fântă a clemei.
- Păstrând mânerul în partea de sus a sacu și getați, trageți chingă la maxim, pentru a nu rămâne spațiu între greutate și chingă.
- Ridicați greutatea utilizând tehnica de ridicare în condiții de siguranță (a se vedea fișa de atenționări).
- Pentru eliberare, apăsați clema și înțărătați chingile.

Atenție:

- **Greutatea maximă:** nu transportați obiecte cu greutatea mai mare de 40 Kg.
- **Obiecte cu formă neregulată:** asigurați-vă că greutatea este echilibrată, pentru a evita încărcarea periculoasă.
- **Chingă:** pentru utilizarea în condiții de siguranță, asigurați-vă ca, chinga nu este răsucită; răsucirea chingii poate afecta capacitatea de încărcare.
- **Dacă este necesar, folosiți-vă mâna liberă pentru a verifica dacă greutatea este echilibrată.**

CZ**POKÝNKY K POUŽITÍ**

- Rukojet umístěte do horní části nákladu, doprostřed.
- Protáhněte 1. popruh kolem nákladu a volný konec popruhu zasuňte do 1. spony.
- Rukojet nechte na horní straně nákladu, utáhněte popruh, abyste se ujistili, že neprokluje.
- Protáhněte 2. popruh přes náklad a volný konec popruhu protáhněte otvorem ve 2. sponě.
- Když ponecháte rukojet v horní části nákladu, utáhněte popruh tak, abyste se ujistili, že neprokluje.
- Náklad zdvíhněte s využitím techniky bezpečného zdvívání (viz informace s varováním).
- Pro uvolnění stiskněte pružinu spony a popruhu vyjměte.

Dejte pozor:

- **Maximální náklad:** nepřenášejte předměty těžší než 40 kg.
- **Nepřavidelné tvary:** ujistěte se, zda je váha vyvážená, abyste se vyhnuli nebezpečnému přenášení.
- **Popruh:** zkontrolujte, zda není popruh překroucený, mohlo by to ovlivnit nosnost.
- **V případě potřeby použijte volnou ruku a zkontrolujte, zda je náklad vyvážený.**

TK**KULLMANNA TALIMATI**

- Tutamağı yük üzerinde ortada olacak şekilde yerleştirin.
1. kayış yükün etrafından geçirerek 1. kayışın serbest ucunu yaya kelepçenin deliğinden geçirin.
- Tutamağı yükün üzerinde tutarak kayış yükün etrafında gevşeklik kalınacak şekilde çekin.
2. kayış yükün üzerinden geçirerek 2. kayışın serbest ucunu yaya kelepçenin deliğinden geçirin.
- Tutamağı yükün üzerinde tutarak kayış yükün etrafında gevşeklik kalınacak şekilde çekin.
- Güvenli kaldırma teknikini kullanarak yükü kaldırın (lütfen uyarı sayfasına bakın).
- Yük bırakmak için yaya kelepçeye basarak kayışları çıkarın.

Lütfen dikkat:

- **Maksimum yük:** 40kg üzerindeki ağırlıkları taşımak için kullanmayın.
- **Düzgün sekili olmayan malzemeler:** tehlikeli yüklemeyi önlemek için ağırlığın dengeli olduğundan emin olun.
- **Kayıslar:** güvenli kullanım için kayışın büükülmeden emin olun, büükümesi yük kapasitesini etkileyebilir.
- Gerekmesi durumunda, boşta olan elinizde yükün dengede olsa olsadığını kontrol edin.

JP**使用説明書**

- 荷物の周囲に紐を取り付け、留め具に紐の先端を通します。
- 1番目の紐を荷物の周囲にわたり、紐の先端を留め具の1番目のスロットに通します。
- 持ち手を荷物の上に維持し、ストラップを締めます。この時に荷物にぴったりと締まるように取り付けます。
- 2番目の紐を荷物の周囲にわたり、紐の先端を留め具の2番目のスロットに通します。
- 持ち手を荷物の上に維持し、ストラップを締めます。この時に荷物にぴったりと締まるように取り付けます。
- 安全な持ち方の説明に従って荷物を持ち運んでください。（注意書きをご覧ください）**
- 留め具を押すと、紐が解放され、ストラップを取り外すことができます。

注意:

- **最大重量:** 40kg以上の重量がある品物を運ばないでください。
- **凹凸のある品物:** 重量のバランスがとれ、荷物が危険な状態にならないよう、バランスがとれるようにしてください。
- **ストラップ:** 安全のため、ストラップにねじれがないことを確認してください。運搬可能な重量に影響が生じことがあります。
- 必要な場合は空いている方の手で、荷物のバランスがとれているか確認してください。



©2015 – Marque Déposée

Master Lock Company LLC

Milwaukee, Wisconsin USA

Master Lock Europe SAS

92200 Neuilly-Sur-Seine,

France

mle@master-lock.fr

UK & Ireland

Sales_uk@mlock.com

www.masterlock.eu

